

Was finde ich wo im Fahrzeugschein?



Um festzustellen wie viel Gewicht ein Zugwagen ziehen darf benötigen Sie Ihren Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung I.

Im alten Fahrzeugschein findet man die ungebremste und die gebremste Anhängelast unter:

Ziffer 28: Anhängelast kg bei Anhänger mit Bremse

Ziffer 29: Anhängelast kg bei Anhänger ohne Bremse

Ziffer 33: Erweiterungen bzw. Einschränkungen bezüglich Ziffer 28/29

In der Zulassungsbescheinigung I (neues Wort für Fahrzeugschein) findet man die ungebremste und die gebremste Anhängelast unter

Ziffer 0.1 : technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg

Ziffer 0.2 : technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg

Ziffer 22 : Erweiterungen bzw. Einschränkungen bezüglich Ziffer 0.1/0.2

FÜHRERSCHEIN

Welchen Anhänger darf ich ziehen?

Klasse B-Inhaber dürfen folgende Gespanne fahren:

- Anhänger mit einer zul. Gesamtmasse bis max. 750 kg
- Anhänger mit einer zul. Gesamtmasse über 750 kg, wenn die zul. Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die Leermasse des Kraftwagens und die Summe der zulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer ist als 3500 kg.

Klasse BE-Inhaber dürfen folgende Gespanne fahren:

- Gespanne bestehend aus Zugfahrzeugen bis max. 3500 kg Gesamtmasse und Anhängern über 750 kg bis 3500 kg Gesamtmasse.